



KASUTUSJUHEND



VEEKEETJA

KLF03

Sisukord

1	Juhised	3
1.1	Juhised	3
1.2	Käesolev juhend	3
1.3	Sihipärane kasutus	3
1.4	Üldised ohutusjuhised	4
1.5	Tootja vastutus	5
1.6	Infoplaat	5
1.7	Utiliseerimine	5
2	Kirjeldus	6
2.1	Toote kirjeldus	7
2.2	Osade kirjeldus	8
3	Kasutamine	10
3.1	Enne esimest kasutust	10
3.2	Kasutamine	11
4	Puhastamine ja hooldus	13
4.1	Juhised	13
4.2	Pindade puhastamine	13
4.3	Igapäevane puhastamine	13
4.4	Filtri puhastamine	14
4.5	Katlakivi eemaldamine	15
4.6	Mida teha, kui...	16



Juhised

1 Juhised

1.1 Tutvustus

Sümbolite tähendused:

Juhised



Seadet ja selle käitlust puudutav üldine informatsioon

Kirjeldus



Seadme ja selle tarvikute kirjeldus

Kasutamine



Seadme ja selle tarvikute kasutamise juhised, juhised küpsetamiseks.

Puhastamine ja hooldus



Juhised seadme õigeks puhastamiseks ja hooldamiseks.



Ohutusalane informatsioon



Informatsioon



Nõuanded

1.2 Käesolev juhend

Käesolev juhend on seadme osa. Hoia see alles kogu seadme kasutusaja vältel.

1.3 Sihipärane kasutus

- Kasuta seadet ainult sisetingimustes
- Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Antud seade on ette nähtud vee kuumutamiseks. Ära kasuta seadet muudel eesmärkidel.
- Seade ei ole disainitud töötamiseks välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemiga.
- Seadet võivad kasutada lapsed alla 8 aasta või vaimse või füüsilise puudega, samuti elektriseadmete kasutamise kogemusega inimesed vaid juhul, kui on tagatud nende järelevalve ning juhendamise vastutavate või vastavat kompetentsi omavate isikute poolt.
- Ära luba lastel seadmega mängida. Hoia seade lastele kättesaamatus kohas.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes ning sellega sarnastes kohtades, nagu:
 - väikese kontori vm töökoha töötajate köökides
 - talu - või farmiköögis
 - klientide kasutuses hotellides jm majutusasutustes
 - "bed and breakfast" tüüpi majutusasutustes



1.4 Üldised ohutusjuhised

Üldise ohutuse tagamiseks järgi alltoodud juhiseid.

- Ära uputa seadet ega selle erinevaid osi vette ega muu vedeliku sisse.
- Ära jäta seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Ära kasuta seadet kui selle voolujuhe või pistik on vigastatud, samuti kui see on saanud vigastada kukkumise vms tagajärjel.
- Ära aseta seadet kuumale pliidile ega ahju vm küttekoldesse või nende vahetusse lähedusse.
- Õnnetuste vältimiseks on voolujuhe piisavalt lühike. Ära kasuta pikendusjuhet.
- Veendu et toitejuhe ei kulgeks üle teravate servade ja nurkade.
- Seadme rikke korral tohib seda parandada vaid kvalifitseeritud isik.
- Peale kasutamise lõppu lülita seade koheselt välja.
- Ära kunagi ürita kustutada leeke veega: lülita seade koheselt välja, eemalda see vooluvõrgust ning summuta leegid tuletaki või muu sobiva matejaliga.
- Enne seadme kasutamist loe hoolikalt läbi käesolev juhend.
- Ära modifitseeri seadet.
- Ära ürita seadet ise parandada.
- Toitekaabli vigastuse korral lase see koheselt asendada kvalifitseeritud isikul.

Veekeetja

- Veekeetja kuumeneb kasutuse käigus. Tõsta kannu vaid käpidemest
- Küttekeha on kuum ka peale kasutamist. Ole ettevaatlik!
- Käsitse kannu ettevaatlikult seda tühjendades või puhastades.
- Enne seadme puhastamist eemalda toitejuhe vooluvõrgust. Samuti toimi selle rikke korral. Enne puhastamist lase seadmel jahtuda.
- Ära ületa lubatud täitmiskogust max 1,7 liitrit: ülekeemisoht!
- Kasuta kannu ainult vee kuumutamiseks. Ära täida kannu mingi muu vedelikuga.
- Ära kasuta kannu avatud kaanega
- Enne kannu sisselülitamist veendu, et kaas oleks korralikult suletud.
- Ära eemalda ega liiguta kannu selle töötamise kestel.
- Ära luba lastel iseseisvalt kannu puhastada ega sellega mängida.
- Ära kasuta kannu, kui selle käepide on lahti.
- Ära kasuta kannu kaldpinnal.
- Ära kasuta kannu kui küttekeha ei ole täielikult veega kaetud.
- Kasuta vaid seadme originaaltarvikuid. Mitteoriginaalsete tarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi ja kahju seadmele.
- Ära kasuta kannu ilma paigaldamata filtrita.
- Ära kasuta kannu ilma aluseta.
- Kasuta vaid originaalalust.



1.5 Tootja vastutus

Tootja ei vastuta mistahes vigastuste eest mille on põhjustanud:

- Toote ebasihipärane kasutamine;
- Käesoleva juhendi mittejärgimine;
- Seadme mistahes osa muutmine või modifitseerimine;
- Mitteoriginaal-varuosade kasutamine;
- Ohutuseeskirjade eiramine;



Plastikpakend

Lämbumisohht

- Ära jäta pakendit ega selle osi järelevalveta
- Ära luba lastel pakendiga mängida

EST

1.6 Infoplaad

Infoplaadile on kantud toote tehniline informatsioon: seerianumber, bränd jms. Ära mingil juhul eemalda tootelt infoplaati.

1.7 Utiliseerimine

Seade käideldakse eraldi muudest olmejäätmetest

(Direktiivid 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Seade ei sisalda sellisel määral koostisaineid, et seda peaks käsitlema loodus- või terviseohtlikena vastavalt EL direktiividele.

Seadme utiliseerimiseks:

- Lõika ära toitejuhe koos pistikuga
- Vii seade vastavate seadmete käitlusettevõttesse, samuti võid seadme tagastada jaemüügiettevõttele uue samaväärse seadme ostmisel.

Hea Klient,


Täname Sind, et ostsid Smeg 50's Style veekeetja.

Valides Smegi toote, oled soetanud seadme, milles on ühendatud tehnoloogiline innovatsioon kordumatu disainiga.

See toode sobitub suurepäraselt Smegi sama tootesarjaga, samuti on ta eraldiseisvana erakordselt kaunis meistriteos .

Loodame, et selle seadme kasutamine pakub Sulle rahulolu!

Täpsemat informatsiooni leiad: www.smeg50style.com või www.smeg.com.




*Mudel KLF01
Veekeetja*



2 Kirjeldus

2.1 Toote kirjeldus



Mudel KLF01 - Veekeetja

1 Tila

2 Filter

3 Kaas avamisnupuga

4 Käepide

5 Veetaseme skaala

6 "ON/OFF" lülituskang LED indikaatoriga


7 Alus integreeritud 360° kontaktiga

8 Kaablipesa




2.2 Osade kirjeldus

Tila (1)




Suure suudmega tila tagab vee mugava ning laialivalgumatu voolamise.

Kaas avamisnupuga (3)




Kaanes paikneb avamisnupp (3) mis võimaldab kaane sujuvat avamist ja vältides auru äkilist väljapaikumist.

Filter (2)



RV terasest filter paikneb tila suudmes. Takistab sademe sattumist väljavalatava vee hulka.

Veetaseme skaala (5)




Läbipaistev skaala näitab vee taset kannus, minimaalne täitekogus 0,5 liitrit, maksi-
maalne 1,7 liitrit. Vastavalt on maht
näidatud ka tassides.




Kirjeldus

"ON/OFF" lülituskang LED indikaatoriga (6).



ON/OFF kangiga saad käivitada või peatada kuumutustsükli. Kannu sisselülitamisel süttib valge LED indikaator A

Alus integreeritud 360° kontaktiga (7)



Alus 360° kontaktiga võimaldab kasutada kannu suvalises positsioonis.

i

Kann on varustatud turvareleega, mis lülitab kannu vee puudumisel automaatselt välja vältimaks võimalikku seadme vigastamist. Sellise juhtumi puhul lase kannul jahtuda enne kui täidad selle veega ning käivita kuumutustsükli.



3 Kasutamine



Elektrilöögi oht

- Ühenda vaid maandusega pistikusse
- Ära eemalda maandust
- Ära kasuta hargpistikut
- Ära kasuta pikendusjuhet
- Nende nõuete eiramine võib põhjustada surmavaid vigastusi või tuleohtu.
- Välti vee sattumist voolujuhtmele

3.1 Enne esimest kasutust

1. Eemalda kannult kleebised ja sildid ning puhasta välispind niiske pehme lapiga.
2. Eemalda filter ja pese see sooja voolava veega.
3. Aeta filter tagasi oma kohale.
4. Tõsta kann aluselt, ava kaas vajutades selle nupule ning täida kann max tasemeni.
5. Sulge kaas, aseta kann alusele ning vajutades kanglüliti alla lülita kann sisse.
6. Oota kuni vesi hakkab keema, seejärel tühjenda kann. Korda sama toimingut vähemalt 3 korda.



Kuumad pinnad

- Kannu pinnad kuumenevad kasutamise käigus



Nõuanded ja soovitused

- Ära kasuta veekeedukannu millegi muu kui vaid vee kuumutamiseks: muude vedelike kuumutamine võib kahjustada seadet.
- Kuumuta vaid vajaminev kogus vett: nii säästad aega ja energiat.
- Kuumuta alati külma vett: nii parendad kuuma joogi kvaliteeti.

Seadme tööea pikendamiseks:

- Tühjenda kann peale igat kasutuskorda.
- Eemalda regulaarselt keedukannu tekkiv katlakivi.




Kannu sisepinnal olevad kerged ringide jäljed jms on normaalsed ning on tingitud kannude tehnilise ülevaatuse toimingutest. Need tehakse igale seadmele enne pakendamist.




Kasutamine

3.2 Kasutamine



1. Vajadusel võid liigse toitejuhtme kerida põhja alla kaablipessa.



2. Hoides käepidemest tõsta kann aluselt.




3. Kaane avamiseks vajuta nuppu (1).







4. Täida kann vajaliku koguse veega, lähtu veetaseme skaalast (2).



7. Kanna sisselülitamiseks vajuta alla lülituskang (3). Sütib valge LED indikaator (4).



5. Sulge kaas ning aseta kann alusele.



8. Vee keemahakkamisel lülitub kang automaatselt "OFF" asendisse ning LED indikaator kustub.

9. Tõsta kann käepidemest hoides aluselt ning kasuta kuuma vett vastavalt vajadusele.



Põetusoh!

- Peale kannu väljalülitumiset oota mõned sekundid et vältida väljavalamisel pritsmeid ja põletusi.
- Ära täida kannu üle max lubatud mahu (1,7 liitrit): ülekeemise- ja põletusoh! väljavalamisel.
- Ära liialt kalluta kannu: vee väljavalgumisoht.
- Ettevaatust kaane avamisel: hoia kehaosad ohutul kaugusel vältimaks kokkupuudet kuuma auruga.

6. Ühenda alus vooluvõrku.



Puhastamine ja hooldus

4 Puhastamine ja hooldus

4.1 Juhised



Ebasihipärane kasutus

Elektrilöögi oht

- Enne puhastamist eemalda seade vooluvõrgust.



Kuumad pinnad

Põletusohu

- Lase seadmel enne puhastamist jahtuda.



Ebasihipärane kasutus

Pindade kahjustamise oht

- Ära kasuta seadme puhastamiseks auru- ega survepesurit
- Ära kasuta metallpindade puhastamiseks kloori, ammoniaaki või valgendit sisaldavaid puhastusaineid.
- Ära kasuta abrasiivseid või korrodeerivaid pesuaineid ja -vahendeid.

4.2 Pindade puhastamine

Seadme heas konditsioonis hoidmiseks puhasta seda regulaarselt. Lase sellel eelnevalt jahtuda

4.3 Igapäevane puhastamine

Kasuta alati neutraalseid puhastusaineid.

Vala väike kogus puhastusainet pehmele lapile, puhasta kann põhjalikult ning kuivata mikrofiiber-lapiga.

Filtri puhastamiseks vt pt 4.4 "Filtri puhastamine".



Kasulikud soovitused

Kui kann jääb pikemaks ajaks kasutuseks, teosta puhastustoimingud nagu on kirjeldatud pt 3.1 "Enne esimest kasutust" p 2 kuni 6.


4.4 Filtri puhastamine



Tähtis


Enne puhastamist veendu et Sinu käed oleksid puhtad: kreemid jms ained võivad ladestuda filtri pinnale ning rikkuda vee maitset.

1. Ava kaas ning tõsta filter välja.



2. Pese filtrit voolava vee all pehme harjaga.

3. Aseta filter tagasi oma kohale.



EST



4.5 Katlakivi eemaldamine

Katalkivi jääkide regulaarne eemaldamine pikendab tunduvalt kannu eluiga, tagab selle maksimaalse efektiivsuse ja energiasäästu. Katlakivi eemaldamiseks sobivad jaemüügis pakutavad katlakivi-eemaldusvahendid.

Kasuta vastavat ainet vastavalt tootja juhistele ning seejärel loputa kann hoolikalt. Peale seda keeda vähemalt 2 kannu-täit vett enne kui võtad kannu tava-kasutusse.

Alternatiivina võid kasutada toiduäädikat.

Toimi alljärgnevalt:

1. Vala kannu äädikat min. tähiseni
2. Lisa vett järgmise mõõtetähiseni.
3. Kuumuta segu keemiseni ning jäta see seisma ca 12 tunniks.
4. Tühjenda kann
5. Täida kann veega ning keeda. Seejärel tühjenda. Korda sama toimingut vähemalt 2 korda.



Soovitused ja nõuanded

- Katlakivi ladustumine võib põhjustada kannu väljalülitumist enne vee keemahakkamist. Samuti pikeneb kuumutusaeg.
- Kannu intensiivsel kasutamisel või juhul, kui vee voolamine väljavalamisel on takistatud, teosta katlakivi-eemaldust sagedamini.
- Väga kareda vee puhul soovitame kasutada pehmendatud vett.



4.6 Mida teha kui ...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Vee voolamine on raske- datud	Filter on ummistunud	Kontrolli filtri puhtust ning et see oleks korrektselt paigaldatud
Kann lülitub välja enne kui vesi hakkab keema	Kannu põhjale on kogune- nud rohkelt katlakivi	Teosta katlakivieemaldus
	Kannus on liiga vähe vett	Lisa vett vähemalt min tasemeni
	Tühja kannu käivitamisel on rakendunud termokaitse	Lase kannul jahtuda, täida veega ning lülita uesti
Kann ei lülitu sisse	Kann ei ole korralikult ühendatud vooluvõrku	Ühenda korrektselt pisti- kusse. Ära kasuta harg- pistikut ega pikendusjuhet. Kontrolli asukoha liini- kaitsmeid.
	Toitejuhe on defektne	Lase toitejuhe vahetada volitatud Hoolduskeskuses.
	Puudub elektrivool	Kontrolli asukoha liini- kaitsmeid.

Tootja jätab endale õiguse ilma ette teatamata muudatuste tegemise seadme spetsifikatsioonis selle parendamiseks. Seetõttu on käesolevas juhendis antud illustratsioonid ja kirjeldused indikatiivsed ja ei oma siduvat tähendust.