



Fabriqué en Chine  
Made in China

AS136E - B75a

Lugege esmalt ohutusnõudeid.

### KASUTAMINE

- Juuksed peavad olema 80% kuivad ja lahti kammitud.
- Tehke juukselahk ja jagage juuksed koolutamiseks salkudesse.
- Kinnitage valitud tarvik käepidemele. Tarvikute vahetamise kohta lugege lõigust „Tarvikute vahetamine“.
- Lükake lüliti teie juuksetüübile sobivasse asendisse, et lülitada seade sisse.
- Pärast kasutamist lükake lüliti seadme väljalülitamiseks asendisse tähisega „0“ ja võtke toitepistik pistikupesast välja.
- Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda.

### Tarvikute vahetamine

- Pange tarvik käepidemele ja seadke kaks sätku käepidemel olevate nuppudega kohakuti.
- Lükake tarvikut käepidemele, kuni see klõpsatab paigale.
- Tarviku eemaldamiseks vajutage kahte nuppu ja hoidke need all ning tõmmake tarvik käepidemelt lahti.

### Kuivatustarvik

- Suunake õhuvool juustele ja liigutage koolutajat ümber pea, et juukseid enne koolutamist liigest niiskusest kuivatada.

### Sile harjaga föönitarvik

- Pange harjaga föönitarvik juurte lähedal juuksesalgu alla, harjased ülespoole.
- Tõmmake juuksesalk teise käega föönitarviku vastu sirgeks.
- Tõmmake föönitarvik õrnalt läbi juuksesalgu otsteni.
- Korrake iga juuksesalguga.

### Kohevust lisav harjaga 50 mm läbimõõduga tarvik

- Pange harjaga föönipea juurte lähedal juuksesalgu alla.
- Tõstke harja abil juukseid juurte juures üles, et kohevust lisada.
- Tõmmake harja aeglaselt mööda juuksesalku alla juukseotste suunas.
- Korrake iga juuksesalguga.

### Koonusekujuline tarvik

- Võtke üks juuksesalk ja pange toru juuksesalgu juurde nii, et seadme ots on suunatud alla õla poole.
- Mähkige juuksed algul toru kõige laiema osa ümber.
- Mähkige juuksed edasi mööda toru selle otsani.
- Hoidke juukseid ümber toru 5–8 sekundit, sõltuvalt juuksetüübist. Seejärel mähkige juuksed lahti või vabastage juuksesalk ja tõmmake seade eemale.

### Temperatuurisätet

Seadmel on kaks soojendussätet ja jaheda õhu säte. Lükake lüliti esimesse asendisse, et valida jaheda õhu säte „\*“, teise asendisse, et valida madal temperatuur „I“ ja kolmandasse, et valida kõrge temperatuur „II“.

**NB!** Kasutage madalamat temperatuurisätet, kui teil on õrnad, õhukesed, pleegitatud või värvitud juuksed. Paksemate juuste korral kasutage kõrgemat temperatuurisätet.

### Kuumuskaitsekinnas

**TÄHTIS!** Seadmega on kaasas kuumuskaitsekinnas, et kaitsta kätt toruga kokkupuutumise eest, kui mähkige juukseid seadme ümber. Pange tähele, et kuumuskaitsekinnas on ette nähtud ainult kaitseks lühikese kokkupuute eest. Pikka aega kuuma osaga kokkupuutumine tekitab ebamugavusi.

### PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Seadme pikka aega võimalikult heas töökorras hoidmiseks järgige järgmisi

nõuandeid.

#### **Üldist**

- Veenduge, et seade on väljalülitatud, elektrivõrgust lahti ühendatud ja täiesti jahtunud. Seadme väliskülgede puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga. Hoolitsege, et seadmesse ei saaks vett pääseda ja see on enne kasutamist täiesti kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, vaid keerake lõdvalt seadme kõrvale.
- Ärge tõmmake seadet kasutades toitejuhett pingule.
- Pärast kasutamist võtke alati toitepistik pistikupesast välja.

#### **Filtri puhastamine**

- Veenduge, et seade on välja lülitatud, toitepistik on elektrivõrgu pistikupesast välja võetud ja seade on täiesti jahtunud.
- Puhastage filter pehme harja abil karvadest ja muust prahist.