

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosid/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge paigaldage soojuskehade lähedusse.
8. Puhastage ainult kuiva lapiga.
9. Kasutage toodet ainult siseruumides.

SISU

Bose Bassi Moodul 500, toitejuhe

SOOVITUSED

- Ärge asetage bassi moodulile objekte.
- Hoidke bassi moodulist teised juhtmeta seadmed vähemalt 0.3 – 0.9m kaugusel.
- Asetage bassimoodul tasasele pinnale.
- Veenduge, et valitud koht läheduses oleks pistik.
- Ärge asetage bassi moodulit külili või tagurpidi.

BASSI MOODULI VOOLUGA ÜHENDAMINE


1. Ühendage toitejuhe bassi mooduli taha POWER sisendisse.
2. Teine toitejuhtme ots ühendage pistikuga.

BASSI MOODULIGA ÜHENDAMINE

Ühendamine kasutades Bose Music rakendust

1. Bose Music rakenduses, valige **My Bose** ekraanilt enda soundbar.
2. Vajutage soundbari pildile ekraani all paremas nurgas.
3. Vajutage **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**

Ühendamine kasutades Soundtouch 300 pulti

1. Vajutage enda soundbar puldil SoundTouch nuppu .
2. Vajutage ja hoidke all number 7 nuppu, kuni ühenduse tuluke hakkab soundbaril valgelt vilkuma.
3. Kui ühendus on loodud, kuulete heli. Bassi mooduli taga olev tuluke ja soundbaril olev tuluke helendavad valgelt.

Heli kontrollimine

1. Lülitage enda TV sisse.
2. Kui kasutate kaabel/satelliit TV'd või muud teist allikat:
 - a. Lülitage see allikas sisse.
 - b. Kui see allikas on ühendatud Teie TV'ga, siis valige sobiv TV sisend.
3. Lülitage soundbar sisse. Peaksite kuulma bassi moodulist tulevat heli.

Teise bassi mooduli ühendamine (valikuline)

Teise bassi mooduli ühendamine võib tagada parema ja võimsama bassi.


Asetage iga bassi moodul erinevasse kohta, et leida neile parimad asukohad. Peale moodulite paigaldamist, tehke läbi ADAPTiQ audio kalibratsioon. Teine bassi moodul võib olla nii Bose Bass Module 700 või ka Acoustimass 300 bassi moodul.

Lifestyle 650/600 kodu meelelahutussüsteemiga ühendamine


1. Vajutage Lifestyle 650/600 puldil SETUP.
2. UNIFY menüüst valige **Speaker Management** ja siis valige **Setup Second Bass Module**.
3. Järgige ekraanil olevaid juhiseid teise bassi mooduli ühendamiseks.

ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOONI LÄBIVIIMINE BOSE MUSIC RAKENDUSE ABIL

1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ning valige sealt enda soundbar.
2. Vajutage soundbari pildile ekraani all paremas nurgas.
3. Vajutage **Settings > ADAPTiQ > Run Again**.



ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOON SOUNDTOUCH 300 PULDI ABIL


1. Ühendage ADAPTiQ peakomplekt SoundTouch 300 soundbariga ADAPTiQ sisendi abil.
2. Pange ADAPTiQ peakomplekt endale pähe.
3. Vajutage puldil SoundTouch nuppu .
4. Vajutage ja hoidke all number 8 nuppu kuni TV valgus ja Bluetoothi valgus helendavad soundbaril roheliselt. ADAPTiQ audio kalibratsioon algab.
5. Järgige heli juhiseid kuni ADAPiQ protsess on läbi.
6. Ühendage ADAPTiQ peakomplekt soundbari küljest lahti ja pange see ära.

BASSI SEADETE MUUTMINE BOSE MUSIC RAKENDUSE ABIL

1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ning seal valige enda soundbar.
2. Vajutage soundbari pildile ekraani all paremas nurgas.
3. Vajutage **Adjustments**, et muuta bassi seadeid.



BASSI SEADETE MUUTMINE SOUNDTOUCH 300 PULDI ABIL

1. Vajutage SoundTouch 300 puldil nuppu **BASS**.



BASSI TUGEVUS VALGUSE INDIKAATOR

BASSI TUGEVUS	VALGUSE INDIKAATOR
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (default)	
-1	
-2	
-3	
-4	

2. Muudke bassi tugevust järgnevalt:
 - a. Vajutage  nuppu, et bassi suurendada
 - b. Vajutage  nuppu, et bassi vähendada
3. Vajutage BASS nuppu. (See salvestab valiku)

Bassi seadete lähtestamine

Vajutage ja hoidke puldil all **BASS** nuppu kuni SoundTouch tuluke vilgub soundbaril kaks korda.

Bassi seaded on siis lähtestatud tehaseseadetele.

STAATUSE INDIKAATOR

Moodli taga asuv tuluke näitab süsteem staatust.

Helendab valgelt – Soundbariga ühendatud


Vilgub valgelt – Laeb alla tarkvara uuendust

Helendab kollakalt (tuhm) – Pole soundbariga ühendatud

Vilgub kollakalt – Valmis soundbariga ühendama

Välja lülitatud – Energiasäästu režiimil

Vilgub punaselt – Viga – võtke ühendust Bose klienditeenindusega



BASSI MOODULI PUHASTAMINE

- Ärge ajage mooduli avauste juurde ega mooduli peale vedelikke.
- Ärge kasutage bassi mooduli juures aerosoole.
- Puhastage bassi moodulit väljast ainult pehme ja kuiva lapiga.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võtte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel – Veenduge, et Bose Music rakendus oleks Teie seadmega ühilduv.

Bassi moodul ei ühendu soundbariga – Veenduge, et staatuse indikaator vilguks kollakalt, viitamaks sellele, et bassi moodul on valmis ühenduma; Korrage ühendamise protsessi; Kui bassi moodul oli eelnevalt soundbariga ühendatud, siis lähtestage bassi mooduli ühendus; Ühendage bassi moodulil ja soundbaril toitejuhtmed lahti, oodake 30 sekundit ja ühendage nad jälle vooluga.

Katkendlik või puuduv heli – Võtke vaigistus maha või keerake volüümi juurde; Veenduge, et soundbar mängiks heli; Veenduge, et staatuse indikaator helendab valgelt; Katsetage erinevaid allikaid; Korrage ühenduse protsessi; Kui bassi moodul oli eelnevalt soundbariga ühendatud, siis lähtestage bassi mooduli ühendus.

Bassi moodulist tuleb halb või moonutatud heli – Katsetage erinevaid allikaid; Asetage bassi moodul vastavalt paigaldamise juhiste järgi; Tehke läbi ADAPTiQ audio kalibratsioon.

Bass on liiga tugev või madal – Kohandage bassi seadeid; Tehke läbi ADAPTiQ audio kalibratsioon; Viige bassi moodul eemale seintest ja nurkadest.

EI SAA LÕPULE VIIA ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOONI SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARIGA

Kui Te ei saa enda ADAPTiQ audio kalibratsiooni lõpule viidud enda SoundTouch 300 soundbariga, siis kuulake, mis vea häälkäsklus teile esitab:

Vea sõnum 1 – ADAPTiQ peakomplekti mikrofoni ei tuvasta heli

- Veenduge, et kõik kaablid oleksid korrektselt kinnitatud.
- Ühendage ADAPTiQ peakomplekt soundbari küljest lahti ja siis sisestage see uuesti tagasi.
- Veenduge, et peakomplekti mikrofoni avaus ei oleks blokeeritud.
- Teie ADAPTiQ peakomplekt võib olla kahjustatud. Kontaktteeruge Bose klienditeenindusega.

Vea sõnum 2 – Ruumis on liiga vali

- Jooksutage ADAPTiQ kalibratsioon uuesti siis, kui ruumis on vaikne.

Vea sõnum 3 – ADAPTiQ peakomplekt on kõlaritele liiga lähedal

- Viige ADAPTiQ peakomplekt kõlaritest eemale.

Vea sõnum 4 – Kuulamise asukohad on liiga sarnased

- Liikuge 0.3 – 0.6 m kaugusele enda eelmisest asukohast.


Vea sõnum 5 – ADAPTiQ peakomplekt ei saa teha mõõteid kuna liikusite

- Hoidke enda pead paigal.

SOUNDBARIGA ÜHENDUSE LÄHTESTAMINE


Kui bassi moodul enam soundbariga ei ühendu, siis lähtestage bassi mooduli juhtmevaba ühendus. Selleks, et ühendust lähtestada, vajutage bassi mooduli taga olevat nuppu.

Kui bassi moodul soundbariga uuesti ühendatud on, kuulete heli ja indikaator bassi mooduli taga helendab valgelt.



BASSI MOODULI LÄHTESTAMINE

1. Vajutage ning hoidke all bassi mooduli taga olevad nuppu kuni süsteemi staatuse indikaator vilgub valgelt. Kui lähtestamine on läbi, siis indikaator vilgub kollakalt.
2. Ühendage bassi moodul soundbariga.



AUDIO KAABLI GA ÜHENDAMINE

1. Ühenda üks 3.5mm audio kaabli ots bassi mooduli **BASS IN** sisendisse.
2. Ühenda kaabli teine ots soundbari taha sisendisse nimega **BASS** või **ACOUSTIMASS**