

**FÖÖN
GH3535**

Kasutusjuhend



GAMA föönis on ühendatud võimsus ja õrnus. Need sobivad ideaalselt kõigile, kes soovivad parimat tulemust võimalikult vähese ajaga, ilma et ohutuses ja mugavuses oleks vaja järeleandmisi teha. Itaalia disain, nüüdisaegne tehnoloogia, GAMA kvaliteet.

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. GAMA föönid on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult juhiseid ja hoidke juhised alles.

ETTEVAATUST!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi suitsu. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

Föönide töökorda seadmine

Kõikidel mudelitel on kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks erinevad nupud:

Kiirusesätted

0 = väljas / I = Keskmine / II = Kõrge

Temperatuurisätted

I = Jahe / II = Kuum / III = Väga kuum

Õhuvoolu ja temperatuuri saab alati reguleerida soovitud sättele, tagades nii juuste võimalikult õrna kohtlemise.

JAHE ÕHUVOOL

Seda nuppu kasutatakse soengu viimistlemiseks. Seadme mootor peab töötama. Nupu vajutamisel kuum õhk jahtub ja soengu kujundamine on hõlpsam. Nupu lahtilaskmisel läheb õhuvool tagasi valitud sättele.

KAASASOLEVATE TARVIKUTE KASUTAMINE Föönidega on kaasas järgmised tarvikud:

- 2 otsakut ja kohevusotsak
Tarviku paigaldamiseks lükake see esivõre liitmiku esiküljele vastu, kuni tarviku oma kohale lukustub. Pärast kasutamist tõmmake tarviku seadme küljest ära.
Lopsakamate juuste saamiseks võite kasutada kohevusotsakut. Kui soovite soengut viimistleda, kasutage juukseid kuivatades kohevusotsakut, seadistades keskmise kiiruse ja kõige kõrgema temperatuuri. Kui soovite kohevat soengut, seadistage nii kiirus kui ka temperatuur madalaks ja suunake kohevusotsak nii, et see on suunaga juuksejuurest ülespoole. Masseerige peanahka õrnalt ja aeglaselt.

OLULINE!

Kasutage ainult originaaltarvikuid.

NIPID

KOHEVAD JUUKSED: töödelge kuivi juukseid **kohevusotsakuga madalal temperatuuril**, kallutades juukseid ühele küljele ja libistades sõrmi läbi juuste juurtest otsteni.

Gama Professionali tootesarja PERFORMANCE föönidel on kohevusotsak ja otsak, millega saate kiiresti ja hõlpsalt kujundada oma lemmikoengu.

ELEGANTSSED JA PEHMED SIRGED JUUKSED: töödelge kuivi juukseid **keskmisel kiirusel ümmarguse harjaga**. Alustage juukseotstest ja liigutage seadet lühikeste sissepoole suunatud liigutustega.

GARANTII

Hoidke ostutšekk või -arve alles. Kõikide meie eraviisiliseks kasutamiseks mõeldud toodete standardgarantii kehtib vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ 24 kuud.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode parandatakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu.

Täpsemat teavet garantii kohta saate meie veebilehelt <http://www.gamaprofessional.com/Assistance>

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

- Kõikidel meie föönidel on uuenduslik süsteem, nii et juukseid ei puutu kokku mootoriosadega.
- Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad töomadused ja toote pikem eluiga.

Enne seadme puhastamist tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. Korralikult hoitud ja hooldatud fööni eluiga on märkimisväärselt pikem. Hoidke fööni õhu sissevõtuava puhas. Puhastage selle võret tolmuimejaga. Puhastage seadme korpus pehme, niiske lapiga. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Külustage meie veebilehte www.gamaprofessional.com

Hooldustöökoda:

Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222,
klienditeenindus@renner.ee, Avatud E-R
9:00-18:00

Maaletooja:

Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 1291