

Alustamine

Lae alla TP-Link Deco rakendus iOSile või Androidile. Rakendus aitab sul selle üles seadmise läbi teha.



LED-tule olek

Igal Decol on LED-tuli, mis muudab värvi vastavalt selle olekule. Vaata allolevat selgitust.

LED	DECO OLEK
Kollane pulseeriv	Deco taaskäivitub.
Kollane pidev	Deco käivitub.
Sinine pulseeriv	Deco on seadistuseks valmis.
Sinine pidev	Deco käivitub.
Roheline pulseeriv/ Valge pulseeriv	Deco uuendab püsivara.
Roheline püsiv/ Valge püsiv	Deco on registreeritud ja kõik on hästi.
Punane pulseeruv	Deco on peamisest Decost lahti ühendatud.
Punane püsiv	Decol on probleem.

Vajad abi?

Korduma kippuvatele küsimustele (KKK) vastuste ja tehnilise toe saamiseks palun mine aadressile

- <https://www.tp-link.com>

Navigeeri Deco toe lehele

- [Deco rakendus](#)

Tõmba pealehel paremale ja vali menüüst "Abi".