

Sirgendaja GI0216

BELLA CERAMIC SHINE
LED ion



www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Täname, et otsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töömoadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

HOIATUS!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2** - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3** - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4** - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. **5** - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6** - Vältige töötava seadme kokkupuudet nahaga: kõrgel temperatuuril töötav seade võib põhjustada põletushaavu. **7** - Hoidke

seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **8**- Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **9** - Kui toitejuhtmel on mis tahes märke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. **10** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **11**- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **12** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **13**- Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust

omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Meie juuksesirgendajate **standardgarantii** on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ kaks aastat. Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate juuksesirgendajate **professionaalne garantii** on üks aasta alates ostukuupäevast.



Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi kõrbelõhna. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

ELEGANCE LED

KASUTUSJUHEND:

- Ühendage seadme pistik pesa.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu .
- Seade saavutab töötemperatuuri 190 °C kõigest mõne sekundiga.
- Valige nuppude (+) ja (-) abil soovitud töötemperatuur vahemikus 130 °C kuni 230 °C: elektroonilisele ekraanile kuvatakse teave temperatuuri edenemise kohta. Iga nupuvajutusega suurendatakse või vähendatakse temperatuuri 20 °C võrra.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu .
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Juuksesirgendaja temperatuuri saab reguleerida ning see kuvatakse elektroonilisele ekraanile. Kuumutuselementi saab kasutada temperatuuridel 130 °C, 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C kuni 230 °C ning seda saab reguleerida mis tahes juuste tüübile ja soengule sobivaks.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kui seade unustatakse sisselülitatuks, lülitub see 60 minutit pärast sisselülitamist automaatselt välja,

SEADME LUKUSTAMISE NUPP

Oodake, kuni seade on jahtunud. Sulgege seade ja liigutage nupp lõppu, suletud luku ikooni peale. Nii on seade täiesti suletud ning seda on hõlpsam karpi tagasi panna. Seadme avamiseks lükake nupp tagasi avatud luku sümboli peale.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad töomadused ja pikem eluiga. Korralikult puhastatud seadme plaadid libisevad sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle plaatidesse.