
Veinipudeli jahuti

VinoCase Black (00615)

Originaalkasutusjuhend



CASO GmbH

Raiffeisenstraße 9 59757 Arnsberg Germany

Tel: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Faks: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

E-post: kundenservice@caso-design.de

Dokumendi number: 615 11-12-2023

© 2023 CASO GmbH

10 Kasutusjuhend

10.1 Üldine

Palun lugege see juhend läbi, et seadme tuttavaks saada ja selle funktsioone täielikult ära kasutada. Kui kasutate ja hooldate seadet nõuetekohaselt, teenib see teid palju aastaid. Soovime teile palju meeldivaid hetki seadme seltsis.

10.2 Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend kuulub seadme juurde. Kasutusjuhendis on toodud oluline teave seadme töövalmis seadmise, ohutuse, kasutuseesmärgi ja hoolduse kohta. Kasutusjuhend peab alati olema seadme juures kättesaadav. Seda kasutusjuhendit peavad lugema ja selles toodud teavet peavad järgima kõik isikud, kes seda seadet kasutavad:

- Töövalmis seadmine
- Seadme kasutamine
- Veaotsing ja/või
- Puhastamine

Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks kohas, kus see on ka teistele seadet kasutavatele isikutele kättesaadav, ning andke see koos seadmega järgmisele omanikule.

10.3 Hoiatusteated

Selles kasutusjuhendis kasutatakse alljärgnevaid hoiatusteateid.

⚠GEFAHR

OHT!

Selle tasandi hoiatusteade näitab võimalikku ohtlikku olukorda.

Kui sellist olukorda ei väldita, võib tulemuseks olla surm või raske vigastus.

► Järgige hoiatusteates toodud juhiseid, et vältida surma või raskete isikuvigastuste ohtu.

⚠WARNUNG

HOIATUS!

Selle tasandi hoiatusteade näitab võimalikku ohtlikku olukorda.

Kui sellist olukorda ei väldita, võib tulemuseks olla raske vigastus.

► Järgige hoiatusteates toodud juhiseid, et vältida isikuvigastusi.

⚠VORSICHT

TÄHELEPANU!

Selle tasandi hoiatusteade näitab võimalikku ohtlikku olukorda.

Kui sellist olukorda ei väldita, võib tulemuseks olla kerge või mõõdukas vigastus.

► Järgige hoiatusteates toodud juhiseid, et vältida isikuvigastusi.

HINWEIS

PIDAGE MEELES

Selline teade annab lisateavet, mis hõlbustab seadme kasutamist.

10.4 Vastutuspiirangud

Kogu tehniline teave, andmed ning märkused paigaldamise, kasutamise ja hoolduse kohta on selle kasutusjuhendi trükkimise ajal ajakohased ning edastatud meie parimate teadmiste ja uskumuste kohaselt, võttes arvesse meie eelnevaid kogemusi ja teadmisi. Me ei võta vastu ühtegi nõuet, mis tuleneb selles kasutusjuhendis toodud teabest, joonistest või kirjeldustest. Tootja ei võta endale mingit vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad:

- kasutusjuhendi eiramisest,
- seadme kasutamisest sobimatul eesmärgil,
- valesti tehtud remondist,
- seadme tehnilistest muudatustest, ümberseadistustest,
- sobimatute varuosade kasutamisest.

Seadme ümberseadistamine ei ole soovitatav ega kuulu garantii alla. Kasutusjuhendi tõlked on tehtud parimate võimalike teadmiste kohaselt. Me ei võta endale mingit vastutust tõlkevigade eest, ka mitte juhul, kui oleme tõlke teinud ise või see on tehtud meie juhendamisel. Siduv on ainult saksakeelne originaaltekst.

10.5 Autoriõiguste kaitse

See dokument on kaitstud autoriõigustega.

CASO GmbH jätab endale kõik õigused, sealhulgas fotomehaanilise taastootmise, paljundamise ja levitamise õigused eritoimingute kaudu (nt andmetöötlus, andmekandjad, andmevõrgud), ka osaliselt. Selle dokumendid sisu ja tehnilisi andmeid võidakse muuta.

11 Ohutus

Selles peatükis on toodud olulised ohutusteated seadme kasutamise kohta. Seade vastab kehtivatele ohutuse nõuetele. Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

11.1 Kasutusotstarve

Seade on mõeldud juba jahutatud veini-, või vahuveini- või mis tahes muu joogi pudelite pikaajaliseks hoidmiseks joogitemperatuuril.

Seadmesse mahuvad kuni 90 mm läbimõõduga pudelid.

Seade sobib ka muude jookide nagu vahuvein, karastusjoogid või õlu jahedana hoidmiseks.

Seadme temperatuur jääb vahemikku 5 ° C ja 18 ° C (41 ° F ja 64 ° F).

Seadme kasutamine mis tahes muul eesmärgil loetakse sobimatuks kasutuseks.

⚠️ WARNUNG

Hoiatus!

Mitteotstarbelisest kasutamisest tulenev oht! Seadme kasutamine sobimatul eesmärgil võib tekitada ohtliku olukorra.

- ▶ Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- ▶ Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid.

Me ei võta vastu ühtki nõuet kahjustuste eest, mille põhjus on seadme sobimatu kasutamine. Sel juhul vastutab kasutaja ainuisikuliselt.

11.2 Üldine ohutusteave

HINWEIS

Pidage meeles

Seadme ohutuks kasutamiseks järgige alltoodud üldisi ohutusteateid.

- ▶ Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- ▶ 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet kasutada juhul, kui neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasneda võimalikud ohtusid.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- ▶ Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Tavapärasest väiksemate füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada juhul, kui neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasneda võimalikud ohtusid.
- ▶ Kui te seadet enam ei kasuta ning enne selle puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. Laske seadmel enne puhastamist jahtuda.
- ▶ Seadet tohib remontida vaid tootja volitatud klienditeeninduses. Vastasel juhul seadme garantii enam ei kehti ja järgnevate kahjustuste eest ei saa nõuet esitada. Valesti remonditud seadmed võivad kasutajatele tõsiselt ohtu kujutada.
- ▶ Defektsed osad tuleb alati vahetada originaal varuosade vastu. Ainult nii on tagatud ohutusnõuete täitmine.
- ▶ Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.
- ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu ega rippuda üle teravate servade.
- ▶ Ärge pange seadet gaasi- ega elektripõleti või kuumahaju lähedusse.

HINWEIS

- ▶ Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik. Ärge asetage seadet laua või tööpinna lähedale, et kaitsta seadet juhuslikust mahakukkumisest tuleneda võiva muundumise või kahjustuste eest.
- ▶ Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui ettenähtus kasutuseesmärk.
- ▶ HOIDKE JUHEND ALLES.

11.3 Elektrivoolust tulenev oht

⚠GEFAHR

Elektrivoolust tulenev surmaoht!

Voolu all olevate osadega kokkupuutumine võib olla eluohtlik! Eluohtlik olukorra vältimiseks järgige alltoodud juhiseid:

- ▶ Ärge asetage toitejuhet, seadet ega pistikut vette või muusse vedelikku. Nii vältite elektrilööki.
- ▶ Ärge kasutage seadet järgmistel juhtudel: seadme toitejuhe või -pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on saanud kahjustada või kukkunud vette. Kahjustunud toitejuhtme või pistiku peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja või tema teenindusosakond.
- ▶ Mitte mingil juhul ei tohi seadme korpust lahti võtta. Voolu all olevate ühenduste puudutamine ning seadme elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni ümber seadistamine võib põhjustada elektrilöögi. Lisaks võivad tekkida tõrked seadme töös.

12 Töövalmis seadmine

Selles peatükis on toodud olulised ohutusteated seadme töövalmis seadmise kohta. Ohtude ja kahjustuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid:

12.1 Ohutusteave

⚠WARNING

Hoiatus!

- ▶ Pakkematerjale ei tohi anda lastele mängimiseks. Lämbumisoht!

12.2 Seadme komplekti kuuluvad esemed ja kontroll pärast transportimist

Reeglina kuuluvad seadme komplekti alltoodud esemed:

- VinoCase Black,
- kasutusjuhend,

HINWEIS

- ▶ Kontrollige, kas kõik seadme osad on olemas ja ega neil ole nähtavaid kahjustusi.
- ▶ Kui avastate seadme sobimatust pakendamisest või transpordist tulenevaid kahjustusi, teavitage sellest kohe kullerit, kindlustusettevõtet ja seadme tarnijat.

12.3 Lahti pakkimine

Võtke seade karbist välja ja eemaldage pakkematerjal. Eemaldage kaitsekile.

12.4 Pakendi kasutuselt kõrvaldamine



Pakend kaitseb seadet transportimise ajal. Pakkematerjalid on keskkonnasäästlikud ja neid saab ümber töödelda.

Nii säästate toorainet ja vähendate jäätmekogust. Viige pakkematerjalid ettenähtud kogumispunkti.

HINWEIS

Pidage meeles

- ▶ Võimalusel hoidke seadme originaalpakend garantiiaja jooksul alles, et saaksite garantiinõude korral seadme sellesse pakkida.

12.5 Paigalduskoha nõuded:

Seadme ohutuks ja probleemideta kasutamiseks peab seadme paigalduskoht vastama järgmistele nõuetele:

- Asetage seade tugevale, siledale horisontaalpinnale, mis talub seadme koormust.
- Seade ei ole mõeldud paigaldamiseks seinale või kapi sisse.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadme ega kuuma ahju lähedal.
- Valige selline paigalduskoht, kuhu lapsed juurde ei pääse.
- Ärge paigaldage seadet kuuma, märga ega väga niiskesse keskkonda ega tuleohtlike materjalide lähedale.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et pistiku saaks hädaolukorras kiiresti pistikupesast välja tõmmata.
- Tavapärasest erinevatesse paigalduskohtadesse (nt laevad) peavad seadme paigaldama ja töövalmis seadme meie ettevõtte spetsialistid / elektrikud, tingimusel, et on olemas vajalikud tingimused seadme ohutuks kasutamiseks.

12.6 Elektriühendus

Seadme ohutuks ja probleemideta kasutamiseks peab seadme elektriühendus vastama järgmistele nõuetele:

- Enne seadme ühendamist võrrelge andmeplaadil toodud andmeid (pinge ja sagedus) oma vooluvõrgu andmetega. Need andmed peavad ühtima.

Vastasel juhul võib seade saada kahjustada.

Kahtluste korral pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.

- Pistikupesale peab olema paigaldatud 16-amprine ohutuslüliti.
- Seadme võib elektrivõrku ühendada kuni 3-meetrise pikendusjuhtmega, mille läbilõige on 1.5 mm². Keelatud on kasutada harupesi, sest sellega kaasneb tuleoht.
- Kontrollige, et seadme toitejuhe oleks ilma kahjustusteta ning et see ei läheks seadme alt ega üle teravate või kuumade pindade.
- Seadme elektriohutus on tagatud ainult juhul, kui see on ühendatud nõuetekohaselt kaitsemaandatud süsteemi. Elektrisüsteem peab olema kaitsemaandatud. Kahtluste korral laske elektrikul pistikupesa kontrollida.

Tootja ei võta endale vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad puuduvast või kahjustunud kaitsejuhist.


12.6.1 Andmeplaat

Andmeplaadi koos seadme andmetega leiab seadme tagaküljelt.

13 Kasutamine

Selles peatükis on toodud olulised juhised seadme kasutamise kohta. Ohtude ja kahjustuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid:

13.1 Juhtpaneel ja ekraan



1 °C ja °F vahel lülitamiseks ning seadme sisetemperatuuri kuvamiseks

2 Temperatuuri

suurendamine 3 Ekraan

4 Temperatuuri

vähendamine 5 Sees /

seisurežiimi nupp

6 LED-tuli

13.2 Seadme kasutamine

Ühendage adapteripistik seadme külge ja sisestage pistik seinapistikupesasse.

Vajutage sisse-välja lülitamise / seisurežiimi nuppu.

Seadistage soovitud temperatuur.

Asetage seadmesse sobiv pudel (ümbermõõt alla 90 mm). Seade hakkab jahtuma.

LED-tuli:

LED-tuli vilgub, kuni seadistatud temperatuur on saavutatud. Pärast seda jääb tuli püsivalt põlema. Kui temperatuuri kõrvalekalle on üle 3 ° C, hakkab ekraan taas vilkuma.

° C / ° F nupu allhoidmisel kuvatakse mõneks sekundiks seadme sees olev temperatuur.

Seadme jahutusvõimsus sõltub erinevatest teguritest:

Ümbritseva keskkonna temperatuur:

Maksimaalne saavutatav võimsus sõltub muuhulgas väliskeskkonna temperatuurist. Kiiremini toimub jahutamine madalamal temperatuuril. Väga kõrge temperatuuri korral võib jahutuseks kuluda rohkem aega.

Pudeli sisu algne temperatuur:

Eelnevalt jahutatud pudeli sisu hoitakse kohe jahedana. Soojema sisuga pudelitel kulub joomistemperatuurini jahtumiseks rohkem aega

HINWEIS

Pidage meeles

- ▶ Ümbritseva keskkonna temperatuur alla 16 °C või üle 32 °C mõjutab seadme tööd.

14 Puhastamine ja hooldustööd

Selles peatükis on toodud olulised juhised seadme puhastamise ja hooldustööde kohta. Seadme kahjustuste vältimiseks ja probleemivaba töö tagamiseks järgige toodud juhiseid.

14.1 Ohutusteave

▲VORSICHT

Tähelepanu!

Enne seadme puhastamist järgige alltoodud ohutusteateid:

- ▶ Seadet tuleb regulaarselt puhastada.
- ▶ Lülitage seade enne puhastamist välja ja tõmmake pistik pesast välja.
- ▶ Seadmesse sattunud niiskus võib kahjustada elektroonilisi komponente. Veenduge, et seadmesse ei satu ventilatsiooniavade kaudu niiskust.
- ▶ Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku ega peske seadet nõudepesumasinas.
- ▶ Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid.
- ▶ Ärge kaapige raskestieemaldatavat mustust ära kõvade esemetega.

14.2 Puhastamine

Pühkige seadet väljast- ja seestpoolt niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt.

15 Veaotsing

Selles peatükis on toodud olulised juhised seadme kasutamise kohta. Ohtude ja kahjustuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid:

15.1 Ohutusteave

▲VORSICHT

Tähelepanu!

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult kvalifitseeritud elektrikud, kes on saanud tootjalt koolituse.
- ▶ Valesti remonditud seadmed võivad kasutajatele tõsist ohtu kujutada ja seadet kahjustada.

15.1.1 Veaotsing

Veinitemperatuuri reguleerimine ei tööta:

Seade ei ole ühendatud vooluvõrku või on katki.

Veini ei jahutata piisavalt:

Veini ei jahutatud piisavalt kaua või ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga kõrge.

HINWEIS

Pidage meeles

- ▶ Kui alltoodud juhiste abil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge klienditeenindusse.

16 Töökõlbmatu seadme kasutuselt kõrvaldamine

Vanad elektrilised ja elektroonilised seadmes sisaldavad tihti väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need aga kahjulikke aineid, mis olid vajalikud nende funktsioonide ja ohutuse tagamiseks.

Olmejäätme hulka visates või sobimatul käitlemisel võivad need olla ohtlikud keskkonnale ja inimestevisele. Seega ärge visake oma vana seadet mingil juhul olmejäätmete hulka.



HINWEIS

Pidage meeles

- ▶ Viige vanad elektrilised ja elektroonilised seadmed vastavasse kogumispunkti. Vajadusel küsige teavet kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttelt või seadme edasimüüjalt.
- ▶ Hoidke vana seadet enne kasutuselt kõrvaldamist lastele ohutult.

17 Garantii

Anname alates ostukuupäevast 24-päevase garantii defektidele, mille põhjus on tootmis- või materjalivead. Meie garantii kehtib Saksmaal, Austrias ja Madalmaades. Kõigi muude riikide korral võtke meiega ühendust. See ei mõjuta teie seaduslikku garantii vastavalt Saksamaa tsiviilseaduse (BGB) artiklile 437. Seaduslike garantiioiguste kasutamine ei lähe teile midagi maksma. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis tulenevad seadme sobimatust käsitlemisest või kasutamisest või defektidest, millel on seadme funktsioonidele ja väärtusele minimaalne mõju.

Lisaks sellele ei kuulu transpordikahjustused ja kahjustused, mis tulenevad remondist, mille on teinud selleks volitamata isik. Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. Kommertseesmärgil kasutamise korral kehtib garantii vaid juhul, kui selline kasutus on võrreldav kodumajapidamise kasutusega. Seade ei ole mõeldud mis tahes viisil kommertskasutuseks. Põhjendatud garantiinõude korral me kas remondime katkise seadme või vahetame selle uue seadme vastu välja. Ilmselgetest defektidest tuleb teavitada 14 päeva jooksul pärast seadme kohaletoimetamist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Garantiinõude esitamisel pöörduge enne seadme tagastamist poole (kindlasti koos ostu tõendava dokumendiga!) Meie kontaktandmed leiate kasutusjuhendi algusest.

18 Tehnilised andmed

Seade	Veinikülmik
Nimetus	VinoCase Black
Vooluvõrgu andmed	100 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Võimsus	72 W
Temperatuurivahemik:	5 °C -18 °C 41 °F kuni 64°F
Välismõõtmed (laius x kõrgus x sügavus):	14 x 25 x 27 cm
Kaal	1,25 kg

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918