



ART.-NO. **AT 4321 / AT 4324**

LT Naudojimo instrukcija

Skrudintuvas



/ Technical Data /		
Art.nr.	:	AT 4321 / AT 4324
Galia	:	720 – 850 W
Įtampa/dažnis	:	AC 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz
Apsaugos klasė	:	1
Svoris	:	1,140 kg
Matmenys	:	280 x 188 x 182 mm
Duonos riekelių skaičius	:	2

Mieli klientai,

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pasilikite ateičiai. Prietaisu gali naudotis asmenys, susipažinę su instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Prijungimas prie tinklo

Prietaisąjunkite tik į žemintą kištukinį elektros lizdą, įrengtą pagal nustatytus standartus. Tinklo įtampa turi atitikti gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą. Šis prietaisas atitinka nustatytas CE direktyvas ir žymėjimus.

Įrenginys

1. Skrudinimo anga
2. Skrudinimo įjungimo svirtis
3. Maitinimo kabelis su kištuku
4. Vardinė lentelė (prietaiso apačioje)
5. Bandelės skrudinimo priedas
6. Suvynioto maitinimo kabelio laikiklis (apatinėje įrenginio dalyje)
7. Trupinių padėklas
8. Skrudinimo lygio sukamoji rankenėlė
9. Iškėlimo mygtukas ☺
10. Pašildymo funkcijos mygtukas ☞
11. Atitirpinimo funkcijos mygtukas ☼

Saugos taisyklės

- **Įspėjimas!** Visada yra pavojus užsidegti duonai skrudintuve, todėl būtina stebėti, kad prietaisas nebūtų dedamas ir naudojamas arti greitai užsiliepsnojančių medžiagų;
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos taisyklių, šio prietaiso arba jo maitinimo kabelio remontą turi atlikti garantinio aptarnavimo skyrius. Jei prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių telefonu ar el. paštu (aptarnavimo adresus žr. garantijos knygelėje arba www.severin.de).
- Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Norėdami išvalyti prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Siekdami išvengti tiesioginio elektros smūgio, neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.

- Skrudintuvo korpusą valykite drėgna šluoste.
- Bandelės skrudinimo priedą valykite drėgna šluoste.
- Norėdami ištuštinti trupinių padėklą, ištraukite jį. Nepamirškite įstatyti padėklą atgal.
- Nenaudokite prietaiso be trupinių padėklo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buitinėje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Pardotuvių, įstaigų ar biurų personalui;
 - Žemės ūkio darbo vietose;
 - Svečių namuose, viešbučiuose ir kitose panašiose įstaigose;
 - Svečių namuose, teikiančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų. Neturintys patirties ar protinių įgūdžių turi būti prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikams leidžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą tik, jei jie yra prižiūrimi ir yra ne jaunesni nei 8 metų.
- Įspėjimas! Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes joje esančiomis detalėmis galima užspringti.
- Prietaisą statykite ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Siekdami išvengti prietaiso korpuso ir maitinimo kabelio pažeidimų, nedėkite jo ant karštų paviršių ar ant atviros ugnies šaltinių (pvz., elektrinės ar dujinės viryklės).
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Būkite atsargūs! Veikdamas prietaisas įkaista, todėl liesdami karštas dalis galite nusideginti.
- Kiekvieną kartą prieš naudojant prietaisą patikrinkite ar korpusas, maitinimo kabelis ir kiti priedai nėra pažeisti. Jei numetėte prietaisą ant kieto paviršiaus arba per stipriai patraukėte už maitinimo kabelio, šio prietaiso naudoti negalima, net jei pažeidimai nematomi; visa tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Prieš prietaiso naudojimą, pilnai išvyniokite maitinimo kabelį.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia karštų paviršių.
- Neleiskite, kad maitinimo kabelis laisvai kabėtų.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Veikimo metu, neuždenkite skrudinimo angos. Tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Nebandykite išimti duonos iš skrudintuvo pirštais ir neikiškite į skrudintuvo angą jokių kitų daiktų (pvz., peilių, šakučių), nes kaitinimo elementais teka elektros srovė.
- Neguldyskite prietaiso ant šono, statykite tik tiesiai.
- **Visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo:**
 - **pasinaudojus prietaisu;**
 - **prietaisui sugedus;**
 - **prieš prietaiso valymą.**

- Ištraukdami kištuką iš lizdo, ne-
traukite už kabelio, o traukite už
kištuko.
- Gamintojas nepriima
atsakomybės už žalą atsiradusią
dėl netinkamo naudojimo arba šių
nurodymų nesilaikymo.

Naudojimas

- Prietaisas skirtas skrudinti duonos riekes
tam skirtose skrudinimo angose, o ban-
deles skrudinti ant skrudinimo padėklo.
- Negalima skrudinti kelių duonos riekių
vienoje angoje.
- Neskrudinkite duonos su įdaru ar užtepu
(pvz., sviestu ar uogiene).
- Nedėkite duonos riekių, suktinukų ar kitų
panašių gaminių ant skrudinimo angos.
- Kitoks naudojimas, nei aprašytas yra
laikomas netinkamu ir gali sužaloti ar
pridaryti žalos.

Bendra informacija

- **Įspėjimas! Įjungimo svirtis užsifiksuoja
tik įjungus prietaisą į elektros lizdą.**
- Nenaudokite labai storų ar didelių riekių.
Jos gali įstrigti skrudintuve. Duonos rieks
storis turi būti ne didesnis nei 14 mm.
- Jei naudojimo metu iškilo problemos ar
triktys arba ketinate valyti prietaisą, visada
ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Norėdami išimti skrudintuvą įstrigusius
skrebučius, naudokite buką medinį daiktą,
(pvz., teptuko kotą. Niekada nelieskite
metalinų kaitinimo elementų.

Prieš naudodami pirmą kartą

- Atidžiai išvalykite skrudintuvą (žr. Bendroji
priežiūra ir valymas).
- Įjunkite skrudintuvą be duonos ir bent 5
kartus pakaitinkite jį pasirinkę aukščiausią
temperatūrą.
- Po kiekvieno tokio kaitinimo leiskite skrud-
intuvui atvėsti.
- Pirmą kartą įjungus skrudintuvą, gali būti
juntamas silpnas kvapas (arba net lengvas

dūmų kvapas), kuris netrukus išnyks. Tokiu
atveju pasirinkite tinkama ventiliaciją;
atidarykite langus arba balkono duris.

Automatinis išjungimas

Šiame prietaise yra įrengta automatinio išjun-
gimo funkcija. Jei paskrudinta duonos rieks
įstrigo angoje ir jos nepavyktų išskelti, skrudin-
tuvas automatiškai išsijungs. Jei taip atsitiktų,
išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite
skrebutį, kaip aprašyta skyriuje Bendroji
informacija.

Skrudinimo laipsnio reguliavimas

- Norimą skrudinimo laipsnį galima keisti
pasukant valdymo rankenėlę. Norėdami
sumažinti skrudinimą: pasukite valdymo
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami padidinti skrudinimą: pasukite
rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Jei naudojate skrudinimui skirtą duoną,
rekomenduojame skrudinimo lygio
rankenėlę nustatyti į **4 padėtį**.

Naudojimas

- Įkiškite kabelio kištuką į elektros lizdą.
- Pasirinkę skrudinimo lygį, įdėkite duoną į
skrebučiui skirtą angą ir nuspauskite svirtį
žemyn.
- Ant skrebučio pakėlimo mygtuko (⌂)
pradedama šviesti indikatorius.
- Pasiekus pageidaujamą apskrudimo
laipsnį, skrudintuvas automatiškai
išsijungia ir skrebučiai pakyla. Indikatorius
užgessta.
- Norėdami vienodai paskrudinti keletą
riekių iš eilės, leiskite po kiekvieno ciklo
skrudintuvui atvėsti bent 30 sekundžių.

Atitirpinimo funkcija

Skrudinant užšaldytą duoną papildomai
galima naudoti ir atitirpinimo funkciją (❄️). Šios
funkcijos naudojimas gali prailginti skrudini-
mo procesą.

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija (🔥) naudojama norint pa-
kartotinai pašildyti duoną. Įspėjimas: nešildy-
kite sviestu pateptos duonos.

Aktyvavus skrudinimo funkciją, kartu galima naudoti ir pašildymo funkciją. Įjungus šią funkciją pradeda šviesti indikacinė lemputė.

Skrudinimo ciklo nutraukimas

Jei norite nutraukti skrudinimo ciklą, paspauskite skrebučių iškėlimo mygtuką (⌘). Skrudintuvą išsijungs ir pakels duonos riekes. Indikatoriaus lemputė užges.

Bandelių pašildymas

- Norėdami pašildyti bandeles, išskleiskite skrudinimo padėklo groteles (žr. iliustraciją) ir padėkite jas ant skrudinimo angos.
- Padėkite bandeles, skrudinimo valdiklį nustatykite į vidutinę temperatūrą ir nuspauskite valdymo svirtį, kad įjungtumėte skrudintuvą.
- Kai bandelės iššoks, jas paverskite ir vėl įjunkite skrudintuvą.
- Prieš išimdami skrudinimo padėklą, leiskite jam atvėsti.
- Bandelių nedėkite tiesiai ant skrebučių angos!

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo ir pilnai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių.
- Korpusą galima nušluostyti sausa arba drėgna šluoste.

Trupinių padėklas

Naudojimo metu, visi nukritę trupiniai surenkami į trupinių padėklą. Ištraukite padėklą ir jį ištuštinkite. Nepamirškite įdėti padėklą į vietą. Maitinimo kabelio saugojimas
Prieš naudodami, pilnai išvyniokite maitinimo kabelį ir įsitikinkite, kad jis laikomas toliau nuo prietaiso. Leiskite prietaisui atvėsti ir tik tuomet suvyniokite maitinimo kabelį.

Utilizavimas



Prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, turi būti utilizuojami atskirai nuo buitinių

atliekų, nes juose yra naudingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos. Tinkama utilizacija saugo aplinką ir žmonių sveikatą. Informacijos, kaip atsikratyti seno prietaiso, teiraukitės vietos komunalinėje tarnyboje ar pas pardavėją.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +492933982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

SEVERIN

www.severin.com

