




MUZ5MX1
Blenderkann



BOSCH

ee Kasutusjuhend

Teie ohutuse tagamiseks

See tarvik on mõeldud kasutamiseks köögikombainiga MUM5... .

Järgige köögikombaini MUM5... kasutusjuhiseid.

See seade on mõeldud vedeliku või pooltahkete toiduainete segamiseks, tooreste puu- ja köögiviljade lõikamiseks ja hakkimiseks ning toiduainete püreestamiseks.

Tarvikut ei tohi kasutada muude ainete töötlemiseks.

⚠ Seadme ohutusnõuded

Teravatest lõiketeradest / pöörlevast veovõllist tulenev vigastusoht!

Ärge pange sõrmi kannmikserisse, kui see on põhiseadme külge kinnitatud! Ärge eemaldage ega kinnitage kannmikserit enne, kui veovõll on täiesti seiskunud!

Kannmikser peab olema täielikult kokku pandud ja kaas peab olema peale pandud.

Ärge puudutage kannmikseri lõiketera paljaste kätega.

Põletusoht!

Kuuma vedeliku töötlemisel eraldub kaanes oleva lehtri kaudu auru. Ärge töödelge korraga rohkem kui 0,5 liitrit kuuma või vahutavat vedelikku.

Oluline!

Seade tuleb enne kasutamist täielikult kokku panna. Kasutage seadet ainult näidatud tööasendis. Kannmikser võib kahjustada saada. Ärge töödelge sügavkülmutatud koostisaineid (väljaarvatud jääkuubikud). Ärge lülitage tööle tühja seadet.

Ülevaade

Voltige illustreeritud leheküljed väljapoole.

Joonis A

1 Kannmikseri kann

2 Kaas

3 Lehter Joonis

Tööasend

Seadme kasutamine

- Enne esimest kasutuskorda peske hoolikalt kõik osad. Vt "Puhastamine ja hooldustööd".



Oluline teave

Nendes kasutusjuhistes toodud soovitatavad töökiirused kehtivad 7-astmelise pöördlüliti korral. 4-astmelise pöördlülitiga seadme kehtivad väärtused on antud 7-astmelise pöördlüliti väärtuste taga sulgudes.

Kannmikseri kasutamine Joonis B

- Vajutage lahtilukustamise nuppu ja liigutage pöördharu asendisse 4.
- Võtke kannmikseri veovõlli kate pealt.
- Paigaldage kannmikseri kann (selle käepidemel olev märgistus peab jääma kohakuti põhiseadmel oleva märgistusega) ja keerake seda vastupäeva.
- Lisage koostisosad.
Maksimumkogus, vedelik = 1,25 liitrit; (vahustamisel või kuuma vedeliku korral kuni 0,4 l).
Optimaalne töödeldav maht, tahked ained = 50-100 g.
- Paigaldage kate ja keerake see vastupäeva kannmikseri käepidemele.
Kate peab olema oma kohale lukustatud.
- Keerake pöördlüliti soovitud seadistusele.



Koostisainete lisamine Joonis 8-8

- Lülitage seade pöördlülitist välja.
- Võtke kaas pealt ja lisage koostisained või
- eemaldage lehter ja lisage tahked koostisained täiteava kaudu järk-järgult
- või
- valage vedelad koostisained läbi lehtri.

Pärast seadme kasutamist

- Lülitage seade pöördlülitist välja.
- Keerake pöördlülitit päripäeva ja eemaldage see.

Nõuanne: soovitame kannmikserit puhastada pärast iga kasutuskorda.

Puhastamine ja teenindustööd



Teravatest löiketeradest tulenev vigastusohk!

Ärge puudutage kannmikseri löiketeri paljaste kätega.





Tähelepanu!

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Pealispinnad võivad saada kahjustada.

Kannmikseri kannu, kaant ja lehtrit tohib pesta nõudepesumasinas.

Nõuanne: pärast vedeliku töötlemist piisab, kui kannmikserit seadmes puhastada – seda ei pea seadmest välja võtta. Valage seadmes olevasse kannmikserisse veidi vett ja vedelat nõudepesuvahendit. Lülitage kannmikser mõneks sekundiks tööle (seadistus M). Valage vesi välja ja loputage kannmikserit puhta veega.

A**B****C**

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT ★★★★		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL	R12 0,140 Kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
	TYP GU SD 14.1	made in Germany
 		

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdnud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellel põhjal püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

EST Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Tallinn

Türi 5

Tel 627 8730

GSM 512 6655

teenindus@simson.ee

Tartu

Aleksandri 6

Tel 734 4299

Tel 734 4337

GSM 5669 7843

Pärnu

Laine 4

Tel 442 7231

GSM 5661 2104

Võru

Oja 1

Tel 782 1461

Viljandi

Männimäe tee 4

Tel 433 6644

Kuressaare

Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva

Tallinna mnt 6A

Tel 356 0708

GSM 5625 3020