

SEVERIN

Piimavahustaja

SM9669, SM9492, SM9491

SM9490, SM9489, SM3594

SM3593, SM3592, SM3591

SM3590

Kasutusjuhend



Lugupeetud klient,

enne seadme kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel.

OHUTUSNÕUDED

- Kasutage seadet vaid juhul, kui vahustipea on täielikult piima või muu vahustatava vedeliku sees
- Seadet ei tohi kasutada, kui vahusti vars on kõverdunud.
- Ärge jätke seadet laste käeulatusse.
- Mistahes rikke või vigastusega seadme kasutamine on keelatud. Vea kõrvaldamiseks pöörduge spetsiaalse remonditöökoja poole. Andmed selle kohta saate Teile seadme müünud kaupluselt.

PATAREITOIDE

Juhul, kui te pole rahul vahustamise tulemusega või kui vahusti kiirus on langenud, siis tuleb toitepatareisid vahetada. Selleks, et avada patareidepesa, avage kaas ning eemaldage see. Alati kontrollige, et uued patareid on paigaldatud vastavalt ettenähtud polaarsusele. Selle seadme juures tuleb kasutada patareitüüpi: R6/AA, 1,5 V. Ärge kasutage uuestilaetavaid patareisid, sest nende pingeline on tasemele 1,2 V.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Enne seadme esimest kasutamist puhastage see vastavalt peatükile "Puhastamine".

KASUTAMINE

- Me soovime kasutada vahustamiseks piima, rasvasisaldusega 1,5 %. Parima tulemuse saavutamiseks, tuleks kasutada jahutatud piima, so vahustada koheselt pärast külmikust võtmist.
- Täitke sobiv, piklik nõu (klaas või kruus) poolenisti piimaga. Ärge soojendage enne nõud.
- Paigutage vahustipea piima, veenduge, et see on täielikult vedeliku sees ning vajutage lülitit. Hoidke lülitit nii kaua all, kuni piim on vahustunud. Vahustamise ajal tuleks vahustipead ringjalt liigutada. Vältimaks piima pritsimist, tuleb jälgida, et vahustipea oleks täielikult piima sees.
- Vahustatud piima lisamiseks kohvile, kasutage lusikat.

PUHASTAMINE

- Vahustipea on alaliselt kinnitatud vahusti külge ning seda ei saa puhastamiseks eemaldada.
- Pärast seadme kasutamist asetage vahustipea sooja vette ning vajutage seadme lülitit (jälgendades vahustamist).
- Puhastage seadme korpust niiske lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ohutuse tagamiseks ei tohi piimavahusti kokku vee ega muude vedelikega ning seadet ei tohi kasta vette.