



NUSTATYMO VADOVAS



„GOOGLE“ ASISTENTAS

a. „Google Assistant“ nustatymas

1. Prijunkite ausines prie mobiliojo įrenginio
2. Nustatykite „Google Assistant“ naudodami mobilųjį įrenginį*:
„Android™“ įrenginyje paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką, kad atidarytumėte „Google Assistant“, ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
*Prieinama tik su „Android“.



Pastaba:


„Google Assistant“ prieinamas įrenginiuose su „Android 6.0*“ ir naujesne versija.

* „Google Assistant“ veikia „Android Lollipop“, „Marshmallow“ ir „Nougat Android“ mobiliuose įrenginiuose su „Google Play“ paslaugomis, daugiau nei 1,5 GB saugykla ir 720p ar didesne ekrano raiška.

Daugiau informacijos apie „Google Assistant“ funkcijas, rasite apsilankę: assistant.google.com/platforms/headphone



b. „Google Assistant“ naudojimas



Funkcija	Veiksmas
Pokalbis su „Google Assistant“	Paspauskite ir laikykite nuspaustą balso valdymo mygtuką kalbėdami, tada atleiskite mygtuką, kad išsiųstumėte komandą. Turi būti susietas su tinkamu telefonu ir interneto ryšiu. Klausimų ir veiksmų pavyzdžius rasite adresu https://assistant.google.com/platforms/headphones
Pranešimų klausymas	Paspauskite ir palaikykite balso valdymo mygtuką nekalbėdami, tada atleiskite mygtuką.
Sustabdyti „Google Assistant“	Vieną kartą palieskite valdymo mygtuką.
Atsakyti į pranešimą (jei funkcija palaikoma)	Gavę pranešimą, paspauskite ir palaikykite valdymo mygtuką, kad atsakytumėte. Baigę atleiskite mygtuką.

Pastabos:

1. „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ prekiniai ženklai.
2. „Google“ asistentas prieinamas ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse.
3. Norėdami įjungti arba išjungti „Google Assistant“, įdėkite JBL ausinių programą. Pasirinkite Settings (Nustatymai) > Voice Assistant (Balso asistentas).